

LİMAN ÖZELLİKLERİ VE GEMİ KABUL ŞARTLARI


Tesis: Solventas Teknik Depolama A.Ş.	Web Adresi: https://www.solventas.com.tr
IMO Liman tesisi numarası / ISPS Sertifika numarası: TRIZT-0023 / 0941008	
Adres: Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Tuna Cad. No: 7 Dilovası 41455 Kocaeli/TÜRKİYE	
Telefon: +90 262 648 27 00 /40/41/43/36	Faks: +90 0262 648 27 95
E-mail: gemi@solventas.com.tr	

İSKELE BİLGİLERİ

	No:1 İskele	No:2 İskele
Konum-Koordinatlar	40° 46.003' N- 29° 32.654' E	40° 46.048' N, 29° 32.376' E
İskelenin Doğrultusu	172,1°	157,6°
İskele Boyu	270 m	235 m
İskele Eni	10 m	10 m

No:1 İskele Maks. Gemi Boyu ve Draftı	200 m / 10,00 m, 190 m/ 11,50 m
No:2 İskele Maks. Gemi Boyu ve Draftı	180 m / 10,00 m
No:1 ve No:2 İskele Doğu veya Batı Taraf Yanaşma	Gemi/Pilot tercihi

İzin Verilen Maks. Gemi Genişliği: 35 m	Yanaşma Açıları:
Azami Gemi Tonajı: 50.000 DWT	Barçlar için: Maks. 15°
Min Dip-Tekne Açıklığı: 0,5 m	Gemi tonajı<10.000 DWT için: Max. 10°
Azami Gemi Yanaşma Hızı: 0,10 m/s	Gemi tonajı= 10.000-50.000 DWT için: Maks. 8°



- Baş ve kış halatlar ile başta ve kıçtaki spring ve açmaz halatları 2'şer adet olmalıdır.


RÜZGAR LİMİTLERİ

Tahmil/Tahliye İşlemini Durdurmak için Max. Rüzgar Hızı : 6 Bofor (22-27 knot)
Hortumları Gemiden Sökmek için Max. Rüzgar Hızı : 7 Bofor (28-33 knot)
Geminin İskeleden Ayrılması için Max. Rüzgar Hızı : 8 Bofor (34-40 knot)

- İskelede beklenen vasat rüzgarlar güney, güneybatı ve güneydoğu yönlerinden 0 ila 2 kuvvetindedir.
- İskeledeki gel git durumu -5, +100 cm düzeyindedir.

HATIRLATMALAR

1. Gemi yüke bağlanmadan evvel, Q88 formu Solventas'a sunulması gerekmektedir.
2. Solventas Terminalinde "Barınma Ücret Tarifesi" uygulanır. Detaylar Solventas web sitesinde yer almaktadır.
3. Geminin manifold çıkışı, DIN2576 (EN1092-1) Standartlarına uygun olarak Solventas hortum flanşlarına göre uyarlanmalıdır.



PN 16	Ø D – Cıvata Merkezleri Arası Çap (mm)	Ø M – Cıvata Delik Çapı (mm)	Cıvata Sayısı
DN 200	295	22	12
DN 150	240	22	8
DN 100	180	18	8

UYARILAR

1. Yük oprasyonlarında portatif pompa kullanımı yasaktır.
2. Solventas iskelelerine gece yanaşma yapılmamaktadır. Ancak iskeleden kalkış yapılabilir.
3. Solventas iskelelerine 25 yaş ve altı gemiler kabul edilmektedir.
4. İskelelere yanaşacak olan gemiler çift cidarlı olmalıdır.
5. Solventas'ta elleçlenecek olan yüklerin tank ve hatları pozitif segregasyon metodu ile ayrılmış olmalıdır.
6. Gemilere malzeme ve yakıt alımı yasaktır.
7. Sahil iskele merdiven ekipmanı terminal tarafından temin edilmemektedir. 4 metreden daha yüksek fribordlu gemiler kendi yaşam mahali merdivenini kullanmak zorundadır.

ÖNEMLİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

İtfaiye/Ambulans/Polis : 112	Sahil Güvenlik : 158
Çevre : 181	Hastane : + 90 262 644 1460
Kızılay : 168	Pilot İstasyonu (Darica Pilot) : + 90 262 745 38 10/16
Gümrük : 136	Hava Tahmin : https://www.mgm.gov.tr/eng/marine-24hours.aspx